

Na osnovu člana 68 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službeni list CG”, broj 1/14), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donijelo je

PRAVILNIK O OZNAČAVANJU VOZOVA

Predmet

Član 1

Označavanje vozova vrši se u skladu sa ovim pravilnikom.

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) **voz** je propisno sastavljeni i zakvačeni niz željezničkih vozila sa jednim ili više vučnih vozila na sopstveni pogon ili samo vučno vozilo na sopstveni pogon;
- 2) **osnovni voz** je svaki redovni ili vanredni voz čiji je red vožnje unaprijed utvrđen i objavljen u redu vožnje;
- 3) **podijeljeni voz** je voz koji se u saobraćaj uvodi od slučaja do slučaja i koji koristi red vožnje nekog osnovnog voza;
- 4) **relacija saobraćaja** je prevozni put voza od njegove početne do krajnje stanice;
- 5) **UIC objava** je standard Međunarodne željezničke unije.

Označavanje vozova

Član 3

Vozovi se označavaju arapskim brojevima koji se sastoje od najviše 5 cifara.

Jednim brojem može biti označen samo jedan voz na mreži.

Na cijeloj relaciji saobraćaja (prevoznom putu) voz se označava samo jednim brojem.

Broj voza formira se tako da se na osnovu njega može utvrditi da li je voz iz međunarodnog ili unutrašnjeg saobraćaja, vrsta voza, da li saobraća cijele godine ili samo u sezoni, da li je osnovni ili podijeljeni, relacija na kojoj saobraća, smjer vožnje voza i drugo.

Voz od kojeg se u odvojnoj stanici odvaja dio voza koji saobraća na odvojnoj pruzi ima na cijeloj relaciji isti broj, a odvojni voz se označava posebnim brojem, počev od odvojne stanice.

Voz kome se u priključnoj stanici dodaje dio voza na cijeloj relaciji ima isti broj, a priključni voz se označava posebnim brojem od početne do priključne stanice.

Parovi vozova za prevoz putnika označavaju se sa dva susjedna odgovarajuća broja, tako da je parni broj manji.

Kod međunarodnih vozova za prevoz putnika cifra desetice označava relaciju saobraćaja i utvrđena je objavom UIC 419-1.

Kod vozova za prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju relaciju saobraćaja označava:

- 1) cifra na mjestu desetice, kod vozova sa trocifrenim brojem;
- 2) cifra na mjestu stotine, kod vozova sa četvorocifrenim brojem.

Kod teretnih, službenih i pomoćnih vozova u unutrašnjem saobraćaju relacija je određena cifrom stotina.

Cifra koja određuje relaciju saobraćaja vozova iz unutrašnjeg saobraćaja odgovara broju grafikona reda vožnje na kome je prikazana trasa odnosnog voza.

Neparnim brojevima označavaju se vozovi koji saobraćaju na prugama iz smjera zapada i sjevera u smjeru istoka i juga, a u suprotnom smjeru vozovi se označavaju parnim brojevima.

Označavanje vozova za prevoz putnika iz međunarodnog saobraćaja

Član 4

Vozovi za prevoz putnika iz međunarodnog saobraćaja označavaju se brojevima od 000 do 13499, i to:

- 1) od 000 do 199 – dnevni EuroCity (EC) vozovi;
- 2) od 200 do 299 – noćni EuroNight (EN) i ekspresni vozovi;
- 3) od 300 do 499 – ekspresni i brzi vozovi;
- 4) od 500 do 999 – InterCity (IC) vozovi;
- 4) od 1000 do 1299 – sezonski ekspresni i brzi vozovi;
- 5) od 1300 do 1499 – autovozovi;
- 6) od 13000 do 13299 – agencijski vozovi;
- 7) od 13300 do 13499 – priključci agencijskih vozova.

Podijeljeni vozovi za prevoz putnika iz međunarodnog saobraćaja označavaju se tako da se ispred broja osnovnog voza dodaju dopunski brojevi i to:

- 1) broj 10 – za podijeljeni voz čiji je saobraćaj unaprijed planiran i koji saobraća ispred osnovnog voza sa istim elementima reda vožnje kao kod osnovnog voza;
- 2) broj 11 – za podijeljeni voz čiji je red vožnje unaprijed planiran i koji saobraća iza osnovnog voza sa istim elementima reda vožnje kao kod osnovnog voza;
- 3) broj 12 – za podijeljeni voz čiji saobraćaj nije unaprijed planiran i koji saobraća po različitim elementima reda vožnje od osnovnog voza, koji se utvrđuju kod uvođenja voza u saobraćaj.

Označavanje vozova za prevoz putnika iz unutrašnjeg saobraćaja

Član 5

Vozovi za prevoz putnika iz unutrašnjeg saobraćaja označavaju se brojevima od 500 do 9999 i to:

- 1) od 900 do 949 – InterCity (IC) vozovi, (brojevi koji nijesu upotrebljeni za međunarodne InterCity (IC) vozove iz čl. 4);
- 2) od 950 do 999 – brzi vozovi, (brojevi koji nijesu upotrebljeni za međunarodne InterCity (IC) vozove iz čl. 4);
- 3) od 2000 do 5999 – putnički vozovi;
- 4) od 6000 do 8999 – lokalni putnički vozovi;
- 5) od 9000 do 9999 – autovozovi.

Podijeljeni vozovi za prevoz putnika iz unutrašnjeg saobraćaja označavaju se tako da se ispred broja osnovnog voza dodaju dopunski brojevi, i to:

- 1) kod vozova koji se označavaju sa tri cifre:
 - a) broj 10 – za podijeljeni voz čiji je saobraćaj unaprijed planiran i koji saobraća ispred osnovnog voza sa istim elementima reda vožnje kao kod osnovnog voza;
 - b) broj 11 – za podijeljeni voz čiji je red vožnje unaprijed planiran i koji saobraća iza osnovnog voza sa istim elementima reda vožnje kao kod osnovnog voza;
 - c) broj 12 – za podijeljeni voz čiji saobraćaj nije unaprijed planiran i koji saobraća po različitim elementima reda vožnje od osnovnog voza, koji se utvrđuju kod uvođenja voza u saobraćaj;
 - d) broj 14 – za podijeljeni voz čiji saobraćaj je unaprijed planiran i koji saobraća pomoćnim prevoznim putem;
 - e) brojevi 15-18 – za podijeljeni voz čiji saobraćaj nije unaprijed planiran i koji saobraća po različitim elementima reda vožnje od osnovnog voza ili pomoćnim prevoznim putem, što se utvrđuje prilikom uvođenja voza u saobraćaj;

2) kod vozova koji se označavaju sa četiri cifre - dodavanjem broja 3 ispred broja osnovnog voza.

Označavanje sezonskih vozova

Član 6

Sezonski vozovi za prevoz putnika iz unutrašnjeg saobraćaja označavaju se:

- 1) dodavanjem broja 1 ispred trocifrenog broja voza;
- 2) dodavanjem broja 2 ispred četvorocifrenog broja voza.

Označavanje teretnih vozova iz međunarodnog saobraćaja

Član 7

Teretni vozovi iz međunarodnog saobraćaja označavaju se brojevima od 40000 do 49999, i to:

- 1) od 40000 do 43999 - vozovi kombinovanog saobraćaja;
 - 2) od 44000 do 45999 - vozovi sa pojedinačnim kolima;
 - 3) od 46000 do 46999 - vozovi sa pojedinačnim kolima i zatvoreni vozovi sa jedinstvenim tovarom (blok vozovi);
 - 4) od 47000 do 49999 – zatvoreni vozovi sa jedinstvenim tovarom (blok vozovi).
- Za označavanje međunarodnih teretnih vozova važe i odredbe objave UIC 419-2.

Označavanje teretnih vozova iz unutrašnjeg saobraćaja

Član 8

Teretni vozovi iz unutrašnjeg saobraćaja označavaju se brojevima od 50000 do 59999, i to:

- 1) od 50000 do 50999 – ekspresni i brzi teretni vozovi;
- 2) od 51000 do 52999 – direktni teretni vozovi;
- 3) od 53000 do 53999 – dionički teretni vozovi;
- 4) od 54000 do 54999 – brzi manipulativni vozovi;
- 5) od 55000 do 55999 – sabirni i sabirno-manipulativni vozovi;
- 6) od 56000 do 56999 – kružni teretni vozovi;
- 7) od 57000 do 57999 – industrijski vozovi;
- 8) od 58000 do 59999 – ostali teretni vozovi.

Podijeljeni teretni vozovi iz unutrašnjeg saobraćaja označavaju se tako što se broj 5 (prva cifra broja osnovnog voza) zamjenjuje brojem 6.

Označavanje službenih i pomoćnih vozova

Član 9

Službeni vozovi i pomoćni vozovi iz unutrašnjeg saobraćaja označavaju se brojevima od 70000 do 79999, i to:

- 1) od 70000 do 70999 – lokomotivski vozovi;
- 2) od 71000 do 71999 – radni vozovi;
- 3) od 72000 do 72999 – probni vozovi;
- 4) od 73000 do 73999 – prazni vozovi;
- 5) od 74000 do 75999 – pomoćni vozovi;
- 6) od 76000 do 76999 – izvidničke lokomotive;
- 7) od 77000 do 77999 – sniježna grtala;
- 8) od 78000 do 79999 – vozovi za potrebe upravljača željezničke infrastrukture.

Podijeljeni službeni i pomoćni vozovi iz unutrašnjeg saobraćaja označavaju se tako što se broj 7 (prva cifra broja osnovnog voza) zamjenjuje brojem 8.

Rezervni kontingent

Član 10

Brojevi od 90000 do 99999 su rezervni kontingent i upotrebljavaju se kada za tim nastane potreba.

Prestanak primjene

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Uputstva za označavanje vozova na prugama JŽ („Službeni glasnik ZJŽ”, br. 12/94, 2/95 i 6/03).

Stupanje na snagu

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 344/20-02-5305/2
Podgorica, 30. septembra 2020. godine

Ministar,
Osman Nurković